

**REGOLAMENTO PER L'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA  
*ENVISION SUSTAINABILITY PROFESSIONAL (ENV SP) E*  
MANTENIMENTO ANNUALE DELLE CREDENZIALI**

**Protocollo Envision V3**

## 1. INTRODUZIONE

Questo documento fornisce informazioni relative alle modalità di ottenimento della qualifica come *Envision Sustainability Professional* (ENV SP), e per il mantenimento delle credenziali ottenute, relativamente al Protocollo Envision V3.

## 2. COME DIVENTARE ENV SP

### 2.1. Perché diventare ENV SP

L'*Envision Sustainability Professional* (ENV SP) è un professionista formato e abilitato all'utilizzo del sistema di rating Envision®.

È la figura professionale chiave all'interno del processo di certificazione Envision in quanto è colui che, avendo acquisito le competenze professionali, tecniche e operative sul Protocollo, è in grado di applicarlo all'interno del processo di certificazione, oltre a configurarsi come interfaccia tra il team di progetto, il committente, e il verificatore di terza parte che rilascia la certificazione finale.

Diventare ENV SP vuol dire essere riconosciuti come professionisti qualificati nell'ambito della sostenibilità delle infrastrutture, in modo da poter guidare il team di progetto della scelta di soluzioni e tecnologie ambientalmente, socialmente ed economicamente sostenibili, ed applicare la propria esperienza e professionalità anche grazie al confronto con altri specialisti del settore in ambito nazionale e mondiale.

In Italia il percorso formativo è gestito da ICMQ S.p.A. Società Benefit (ICMQ), grazie all'accordo in esclusiva con l'*Institute for Sustainable Infrastructure* (ISI) per la formazione, la qualifica e il mantenimento degli ENV SP, e la certificazione dei progetti in Italia e in Europa.

Per poter ottenere la qualifica è necessario seguire un percorso formativo composto da un corso di formazione e da un esame, come definito nei punti successivi. I corsi e l'esame sono aperti a tutti i professionisti del settore: progettisti, tecnici delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e degli studi di progettazione.

### 2.2. I corsi di formazione

Per poter accedere all'esame è necessario che il candidato abbia sostenuto un corso di formazione sul Protocollo, nel quale i docenti, Trainer qualificati da ISI, affrontano tutti i temi della sostenibilità per fornire, al futuro ENV SP, le modalità tecnico-operative per determinare la rispondenza del progetto ai requisiti richiesti da Envision, sia per la fase progettuale che per quella costruttiva.

Gli argomenti del corso spaziano dai concetti di sostenibilità applicati alle infrastrutture, alla struttura del protocollo e al processo di certificazione, affrontando, anche attraverso domande di esempio le

5 categorie di Envision (*Quality of Life, Leadership, Resource Allocation, Natural World, Climate and Resilience*).

La durata della giornata formativa e gli argomenti trattati sono riportati nella tabella sottostante:

GIORNO 1 – 4 ore + GIORNO 2 – 4 ore	<p style="color: #f4a460;"><b>PREPARAZIONE ALL'ESAME PER ENVISION SP (obbligatoria)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La necessità culturale della sostenibilità nelle infrastrutture</li> <li>• Introduzione al Protocollo Envision e certificazione</li> <li>• Categorie e Crediti:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quality of Life</li> <li>- Leadership</li> <li>- Resource Allocation</li> <li>- Natural World</li> <li>- Climate and Resilience</li> </ul> </li> <li>• Percorso di qualifica delle figure professionali con esempi di domande d'esame</li> </ul>
-------------------------------------	--

Per poter essere ammessi alla sessione d'esame per la qualifica di ENV SP, **la frequenza al corso di formazione**, di cui al presente punto, **è obbligatoria per almeno l'80% delle 8 ore complessive della relativa durata**. Tutta la durata del corso è comunque soggetta a tracciamento e monitoraggio delle presenze tramite la piattaforma online dedicata.

### 2.3. Esame ENV SP

La sessione d'esame per l'ottenimento della qualifica di ENV SP è composta da domande a risposta multipla che abbracciano tutte le aree del protocollo, oltre al processo di verifica e di certificazione del progetto. Il candidato ha a disposizione 8 ore per rispondere a 75 domande riportate in doppia lingua: in italiano, per permettere una più veloce comprensione del testo, e in inglese, per fornire una correlazione univoca con il linguaggio specifico del protocollo.

L'esito dell'esame, positivo o negativo, viene comunicato via mail al partecipante direttamente da ICMQ. Per procedure ISI, **non è possibile conoscere la percentuale ottenuta, né le risposte corrette e/o sbagliate.**

Nel caso in cui l'esito sia negativo, il partecipante può risostenere l'esame. La ripetizione della sessione d'esame è gratuita solo a seguito del primo tentativo negativo.

Il superamento dell'esame permette di ottenere la qualifica come ENV SP e di entrare a far parte sia dell'elenco dei professionisti italiani ed europei qualificati da ICMQ (presenti sul sito di Envision Italia <https://www.envisionitalia.it/envision-sp/>), sia nel database internazionale di ISI all'interno della directory dedicata (<https://v3.sustainableinfrastructure.org/users/envsp-directory>).

**Nota:** La partecipazione al corso di formazione (§ 2.2) permette di aderire ad una qualsiasi sessione d'esame nel corso dell'anno di riferimento del corso effettuato. In caso contrario il candidato dovrà seguire nuovamente il corso di formazione.

## 2.4. Fee per corsi ed esami

Le quote relative alla formazione per conseguire la qualifica di ENV SP sono riportate nella seguente tabella:

Corso formazione		Esame		Corso formazione + Esame	
Envision Italia Non-Supporter	Envision Italia Supporter	Envision Italia Non-Supporter	Envision Italia Supporter	Envision Italia Non-Supporter	Envision Italia Supporter
€ 500	€ 400	€ 300	€ 200	€ 700	€ 500

## 3. MANTENIMENTO DELLE CREDENZIALI ENV SP

L'entrata in vigore del Protocollo Envision Versione 3 il 1 gennaio 2019 da parte di ISI ha introdotto un'importante novità relativa alla qualifica dei professionisti ENV SP, ovvero il **mantenimento annuale delle credenziali ottenute**.

Questo implica che ogni ENV SP che ha ottenuto la qualifica dovrà perseguire annualmente il mantenimento delle credenziali e soddisfare i requisiti descritti nel presente documento.

### 3.1. Periodo di validità

Una volta superato l'esame, le credenziali ENV SP rimangono valide e attive fino al termine dell'anno successivo. Devono essere rinnovate annualmente entro il termine ultimo della scadenza per poter mantenere la qualifica ottenuta.

#### 3.1.1. Qualifica ENV SP

Per tutti i professionisti che effettuano l'esame ENV SP, il periodo di mantenimento delle credenziali inizierà dalla data di ottenimento della qualifica fino al termine dell'anno successivo. La tabella di cui al punto 3.1 mostra un esempio di calcolo.

Si riporta di seguito un esempio relativo al calcolo del periodo di validità delle credenziali ENV SP:

Data esame	Data prima scadenza	Data seconda scadenza	Data terza scadenza
16 gennaio 2020	31 dicembre 2021	31 dicembre 2022	31 dicembre 2023

La data dell'esame corrisponde alla data di ottenimento della qualifica.

### 3.2. Requisiti per il mantenimento

Il mantenimento delle credenziali ENV SP comporta sia il pagamento di una fee (differente a seconda dell'adesione o meno ad Envision Italia come Supporter – rif. § 4), sia l'ottemperanza a determinati requisiti.

Gli ENV SP che vogliono mantenere annualmente le proprie credenziali possono, infatti, scegliere una delle due modalità riportate nella tabella sottostante.

#### I modalità

Requisiti	Fee	
	Envision Italia Non-Supporter	Envision Italia Supporter
Corso di aggiornamento annuale (4 ore) c/o ICMQ  (comprensiva di quota di mantenimento annuale)	€ 200/anno	€ 100/anno

oppure

#### II modalità

Requisiti	Fee	
	Envision Italia Non-Supporter	Envision Italia Supporter
Dimostrazione di aver partecipato ad almeno un progetto certificato o in iter di certificazione (fase di registrazione già avvenuta)	€ 200/anno	€ 100/anno

- Nel caso di mantenimento con *I modalità* non sarà necessario fornire nessuna documentazione specifica, in quanto l'ENV SP dovrà iscriversi e frequentare ad uno dei corsi previsti a calendario nel corso dell'anno di validità della qualifica, effettuando il pagamento della relativa fee.

**Si precisa che ai fini del mantenimento delle credenziali ENV SP, per tutti i professionisti qualificati da ICMQ, gli unici corsi validi a tale scopo sono quelli erogati esclusivamente da ICMQ stesso.**

Si specifica, inoltre, che **la frequenza al corso di mantenimento, di cui al presente punto, è obbligatoria per almeno l'85% delle 4 ore complessive della relativa durata.** Tutta la durata del corso è comunque soggetta a tracciamento e monitoraggio delle presenze tramite la piattaforma online dedicata.

- Nel caso di mantenimento con *Il modalità* l'ENV SP dovrà fornire a ICMQ dimostrazione di essere l'ENV SP leader o, essere inserito come membro del team di progettazione/committente, di un progetto in iter di certificazione secondo il Protocollo Envision.

Tale evidenza deve essere fornita attraverso la compilazione del modello riportato in allegato (rif. ALLEGATO A), che dovrà essere inviato a ICMQ, all'indirizzo mail [authenticator@icmq.org](mailto:authenticator@icmq.org), entro la data di scadenza del mantenimento.

ICMQ si riserverà di verificare la veridicità delle informazioni inserite nella dichiarazione.

È possibile consultare le date disponibili dei corsi di formazione, di mantenimento e degli esami sul sito [www.envisionitalia.it](http://www.envisionitalia.it) e sul sito [www.icmq.org](http://www.icmq.org).

A seguito dell'effettuazione del mantenimento annuale, ICMQ fornirà, all'ENV SP, il certificato aggiornato con le nuove date di scadenza.

### 3.3. Scadenza del mantenimento

Nel caso in cui non venga effettuato il mantenimento della qualifica, entro le tempistiche relative, le credenziali ENV SP non potranno essere rinnovate, pertanto risulteranno “*Inattive*” nella propria home page dell'area riservata sul sito di ISI (<https://v3.sustainableinfrastructure.org/>), come mostrato nell'immagine sotto riportata.

ENV SP STATUS

INACTIVE

ENV SP Expired on Oct 1, 2019

Earned on Jun 4, 2014

[View Details](#)

Il nominativo verrà anche temporaneamente rimosso dall'elenco degli ENV SP sul sito <https://www.envisionitalia.it/envision-sp/>, fino alla riattivazione delle credenziali.

A seguito della scadenza di cui sopra, l'ENV SP ha massimo 6 mesi di tempo (dalla data di scadenza) per poter rinnovare le proprie credenziali, secondo una delle modalità di cui al § 3.2.

Si specifica però che, tale periodo di inattività, non modifica la data di scadenza del certificato che resta, pertanto, la medesima.

Una volta effettuato il mantenimento, ICMQ provvederà a reinserire il nominativo nell'elenco degli ENV SP sul sito <https://www.envisionitalia.it/envision-sp/> e all'invio del certificato aggiornato (§ 3.2).

Nel caso in cui scadano i 6 mesi aggiuntivi di tempo, di cui sopra, la qualifica di ENV SP decadrà automaticamente. In quest'ultimo caso, per poter riattivare le credenziali:

- se sono **decorsi più di 24 mesi dalla data di ottenimento della qualifica**, o in caso di entrata in vigore di una **nuova versione del protocollo Envision**, rispetto a quella precedente, dovrà essere necessario effettuare nuovamente l'iter formativo comprensivo di corso di formazione ed esame). Il candidato otterrà, quindi, una nuova qualifica con nuova data di emissione e scadenza;
- se sono trascorsi **meno di 24 mesi dalla data di ottenimento della qualifica**, dovrà essere necessario effettuare nuovamente solo la sessione d'esame. Il candidato otterrà, quindi, una nuova qualifica con nuova data di emissione e scadenza

Ogni altra casistica particolare, non presente nei punti sopra elencati, verrà singolarmente gestita direttamente da ICMQ.

#### 4. SUPPORTER ENVISION ITALIA

Diventando Supporter di Envision Italia si entra a far parte di una community che crede nel protocollo Envision come sistema per dare credibilità alla progettazione infrastrutturale sostenibile.

Supportare Envision Italia permette di scaricare gratuitamente il Protocollo Envision e di avere uno sconto sia sulla formazione che sulla certificazione come riportato nella tabella sottostante:

Envision Italia Supporter	
Tipologia	Quota annuale
Singolo professionista	20€
Ministeri/PA/Comune/Regione/Provincia	0€
Università	0€
Aziende/Società /Organizzazioni	
< 50 impiegati	200€
50 – 100 impiegati	500€
100 – 500 impiegati	1.000€
> 500 impiegati	2.000€

L'adesione come Supporter di Envision Italia ha validità di un anno.

## **5. ALLEGATO A: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI MANTENIMENTO CREDENZIALI ENV SP**

## ALLEGATO A

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI MANTENIMENTO CREDENZIALI ENV SP

Ai sensi degli Artt. 47 e 76 DPR 445/2000

Il sottoscritto:

Nome:	Cognome:
Email registrazione sito ISI:	
Data certificazione ENV SP:	Data ultimo mantenimento effettuato:
Supporter di Envision Italia <sup>1</sup> :	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Premesso che:

- che è a conoscenza di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in relazione alle dichiarazioni mendaci;
- che è consapevole che l'eventuale inesatta dichiarazione sotto riportata potrebbe comportare la sospensione della certificazione stessa

**DICHIARA**

che nel corso dell'ultimo anno cui si riferisce il presente mantenimento ha partecipato al/ai seguente/i progetto/i Envision:

Nome del Progetto:		
ID del Progetto:		
<input type="checkbox"/> registrato il:	<input type="checkbox"/> certificato il:	<input type="checkbox"/> in corso di verifica: (indicare se I o II review)
Ruolo nel progetto <sup>2</sup> :		

Nome del Progetto:		
ID del Progetto:		
<input type="checkbox"/> registrato il:	<input type="checkbox"/> certificato il:	<input type="checkbox"/> in corso di verifica: (indicare se I o II review)
Ruolo nel progetto:		

Il partecipante dichiara, inoltre, di aver preso visione e accettare [il Regolamento delle credenziali ENV SP](#), nella sua ultima versione disponibile presente sul sito di Envision Italia ([www.envisionitalia.it](http://www.envisionitalia.it)), quale condizione necessaria per mantenere le credenziali.

<sup>1</sup> Indicare se adesione come "Singolo Professionista" o come "Azienda". In quest'ultimo caso indicare la ragione sociale dell'azienda.

<sup>2</sup> Specificare se si è ENV SP leader o membro del team

## ALLEGATO A

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI MANTENIMENTO CREDENZIALI ENV SP

Ai sensi degli Artt. 47 e 76 DPR 445/2000

#### E ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE:

- copia del pagamento della quota di mantenimento
- copia di un documento d'identità in corso di validità.

La compilazione e la sottoscrizione del presente documento è obbligatoria ai fini del mantenimento delle credenziali ENV SP per l'anno di riferimento.

Si prega di volerlo rinviare all'indirizzo mail [authenticator@icmq.org](mailto:authenticator@icmq.org) entro la data di scadenza prevista

#### CONSENSO SULLA PRIVACY

Ai sensi Regolamento(EU) 2016/679 e della normativa nazionale in materia di privacy, il Committente autorizza sin d'ora ICMQ S.p.A. al trattamento dei dati personali delle persone fisiche oggetto direttamente ed indirettamente attraverso terzi, di trattamento in relazione agli adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o collegati con il presente documento. Il Titolare del trattamento dei dati è ICMQ S.p.A. L'informativa completa è disponibile nella home page del sito [www.icmq.it](http://www.icmq.it).

Preso atto dell'informativa, ai fini dell'invio di materiale pubblicitario e/o promozionale:  Esprimo il consenso  Nego il consenso al trattamento dei nostri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa.

Resta inteso che tale consenso è condizionato al rispetto della vigente normativa e relativo ai contenuti dell'informativa di cui sopra e che in ogni momento può essere revocato.

Data: \_\_\_\_\_

Firma dell'ENV SP  
\_\_\_\_\_